

Montageanleitung memonizerWIRELESS

Renature
your Life



Nutzen

Der memonizerWIRELESS ist die spezielle Lösung für kabellose Tastatur, Maus, Controller und vieles mehr.

Einsatzgebiet

Der memonizerWIRELESS wird auf Computermäusen oder Computertastaturen oder den Mobilgeräten von Spielekonsolen sowie an vergleichbaren Geräten installiert.

Merkmale

- hohe Lebensdauer
- einfache Montage
- wiederverwendbar bei Gerätewechsel

Design

Der memonizerWIRELESS ist in silber mit hochwertiger Prägung erhältlich.



Use

The memonizerWIRELESS is the special solution for wireless keyboards, mice, controllers and much more.

Operation area

The memonizerWIRELESS is installed on computer mice or computer keyboards or the mobile devices of game consoles and comparable devices.

Features

- long life span
- easy construction
- reusable when changing devices

Design

The memonizerWIRELESS is in silver available with high-quality embossing.



Usar

El memonizerWIRELESS es la solución especial para teclados inalámbricos, ratones, controladores y mucho más.

Área de operación

El memonizerWIRELESS se instala en ratones o teclados de computadora o en los dispositivos móviles de consolas de juegos y dispositivos similares.

Características

- larga vida útil
- fácil montaje
- reutilizable al cambiar de dispositivo

Diseño

El memonizerWIRELESS está en plata disponible con relieve de alta calidad.



Utiliser

Le memonizerWIRELESS est la solution spéciale pour les claviers, souris, contrôleurs sans fil et bien plus encore.

Zone d'opération

Le memonizerWIRELESS est installé sur des souris ou des claviers d'ordinateur ou sur les appareils mobiles de consoles de jeux et d'appareils comparables.

Caractéristiques

- longue durée de vie
- construction facile
- réutilisable lors du changement d'appareil

Conception

Le memonizerWIRELESS est en argent disponible avec un gaufrage de haute qualité.



Usare

Il memonizerWIRELESS è la soluzione speciale per tastiere, mouse, controller wireless e molto altro ancora.

Area operativa

Il memonizerWIRELESS è installato su mouse per computer o tastiere di computer o dispositivi mobili di console di gioco e dispositivi simili.

Caratteristiche

- lunga durata
- costruzione facile
- riutilizzabile quando si cambiano i dispositivi

Design

Il memonizerWIRELESS è in argento disponibile con goffratura di alta qualità.

Montageanleitung memonizerWIRELESS

Renature
your Life

Montage



Der memonizerWIRELESS wird bei drahtlosen Geräten im Batteriefach platziert oder einfach außen am Gerät nahe der Batterie, des Akkus bzw. des Einschaltknopfes angebracht und anschließend zur Fixierung mit der Schutzfolie überklebt.

Bei Geräten, bei denen sich die Position der Batterien bzw. des Akkus nicht ermitteln lässt, wird der memonizerWIRELESS möglichst nahe an Anschlüssen und Steckeröffnungen befestigt.

Assembly



The memonizerWIRELESS is placed in the battery compartment of wireless devices or simply attached to the outside of the device near the battery, the rechargeable battery or the on button and then covered with the protective film to fix it.

For devices where the position of the batteries or the rechargeable battery cannot be determined, the memonizerWIRELESS is attached as close as possible to connections and plug openings.

Montaje



El memonizerWIRELESS se coloca en el compartimento de la batería de los dispositivos inalámbricos o simplemente se fija al exterior del dispositivo cerca de la batería, la batería recargable o el botón de encendido y luego se cubre con la película protectora para fijarlo.

Para dispositivos en los que no se puede determinar la posición de las baterías o la batería recargable, el memonizerWIRELESS se coloca lo más cerca posible de las conexiones y las aberturas de los enchufes.

Assemblée



Le memonizerWIRELESS se place dans le compartiment batterie des appareils sans fil ou simplement fixé à l'extérieur de l'appareil près de la batterie, de la batterie rechargeable ou du bouton marche puis recouvert du film protecteur pour le fixer.

Pour les appareils où la position des piles ou de la batterie rechargeable ne peut pas être déterminée, le memonizerWIRELESS est fixé le plus près possible des connexions et des ouvertures de prise.

Assemblea



Il memonizerWIRELESS viene posizionato nel vano batteria dei dispositivi wireless o semplicemente fissato all'esterno del dispositivo vicino alla batteria, alla batteria ricaricabile o al pulsante di accensione e poi coperto con la pellicola protettiva per fissarlo.

Per i dispositivi in cui non è possibile determinare la posizione delle batterie o della batteria ricaricabile, il memonizerWIRELESS è fissato il più vicino possibile ai collegamenti e alle aperture dei connettori.



Produkt	L x B x H ³⁾	Gewicht ⁴⁾
memonizer WIRELESS	10 x 8,6 x 0,5	<1